

CORT AF30&AF60

Návod k použití

Funkce předního panelu

1. MIC/AUX IN

Vstup pro propojení kytary (Jack 6,3) nebo mikrofonu (XLR). Možno připojit i mikrofon s Phantom napájením pře XLR konektor.

2. VOLUME

Slouží k nastavení hlasitosti vstupu MIC/AUX IN

3. INSTRUMENT

Vsup pro propojení kytary (Jack 6,3)

4. VOLUME

Slouží k nastavení hlasitosti připojeného nástroje ve vstupu INSTRUMENT

5. EQUALIZER

Jen pro vstup INSTRUMENT – slouží k podrobnějšímu nastavení tónových parametrů připojeného nástroje.

6. NOTCH

Notch filtr slouží k potlačení zpětné vazby.

7. NOTCH ON/OFF

Zapnutí či vypnutí Notch filtru

8. FX ON/OFF

Zapnutí či vypnutí DSP efektů

9. FX LEVEL

Slouží k nastavení citlivosti DSP efektů

10. FX TYPE

Ovladač DSP efektů. Možnost nastavení těchto módů: Delay, Chorus, Delay +Chorus

11. REVERB

Slouží k nastavení úrovně reverbu

12. AUX IN

Vstup pro další audio zařízení, např. MP3, CD.

13. PHONES

Sluchátkový výstup. V případě připojení sluchátek se deaktivuje reproduktor.

14. PRE-OUT

Přímý výstup např. do mix pultu

15. POWER

Signalizace zapnutí zesilovače

SPECIFIKACE

Výkon

AF30: 30 Watt

AF60: 60 Watt

Reproduktor:

AF30: 1x 8"

AF60: 2x 8"

Hmotnost:

AF30: 8kg

AF60: 12kg