

# CM10G & CM10B

## Návod k použití

### Funkce předního panelu

1. INPUT jack

Propojte kytaru se zesilovačem pomocí vhodného kytarového kabelu

2. OVERDRIVE – ON/OFF tlačítko

Slouží k přepínání mezi čistým “CLEAN” a zkresleným “OVERDRIVE” kanálem

3. OVERDRIVE GAIN control

Nastavuje požadovanou úroveň zkreslení kanálu “OVERDRIVE”

4. VOLUME control

Nastavuje požadovanou hlasitost

5. BASS control

Nastavuje basové frekvence výstupního tónu

6. MIDDLE control

Nastavuje středové frekvence výstupního tónu

7. TREBLE control

Nastavuje výškové frekvence výstupního tónu

8. SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP jack

Připojení sluchátek (1/4" jack)

9. POWER switch & LED

Kontrolka indikující zapnutí či vypnutí zesilovače

### Zadní panel

Konektor pro připojení napájecího kabelu

### Technická specifikace

**Amp MX15R MX30R**

**Vstupní napětí** ~230V, 50/60Hz Factory Option

**Vstupní impedance** 1 M $\Omega$  1 M $\Omega$

**Spotřeba el. energie** 20W

**Výstupní výkon** 10W R.M.S.

**Rated Load Impedance** 8  $\Omega$

**Reproduktor** Custom 6,5" Speaker

**Rozměry** Výška: 29,4cm

Šířka: 30,2cm

Hloubka: 15,6cm

**Váha** 3,2kg