

Cort E502C – kytarová a basová klipová elektronická ladička

Vlastnosti ladičky

- automatická vysoce přesná digitální ladička pro kytary a baskytary
- zabudovaný snímač vibrací pro velmi přesné naladění
- zabudovaný mikrofon pro velmi přesné naladění
- rozsah A0-C8 (27,50Hz-4186Hz)
- kalibrace 410-490Hz po 1Hz krocích, A4=440Hz
- velký a snadno čitelný displej s oranžovým podsvětlením, zobrazující podladění nebo přeladění příslušné struny přímo v centech, při správném naladění zelené podsvícení
- upevnění na kytaru pomocí klipu
- automatické vypnutí
- všechna nastavení zůstávají při dalším zapnutí zachována

Ladičku zapnete přepnutím přepínače z polohy „OFF“ do polohy „Clip“ nebo „Mic“
Je-li zvolen mód „Clip“, zobrazí se tento mód na displeji. Piezo senzor je aktivován a ladička ladí pomocí snímání vibrací nástroje. V tomto módu je nezbytné upevnit ladičku ke kytáře pomocí klipu. Mikrofon je vypnut. Drkněte do struny, kterou chcete naladit. Měňte ladění struny, dokud se na displeji nezobrazí název struny. Jemně doladujte strunu, dokud nebude symbol na displeji ve středové poloze. Při správném naladění displej zezelená. Postup opakujte k naladění všech strun.

Pro ladění v módu „Mic“ postupujte dle výše uvedeného návodu. Je-li zvolen mód „Mic“, zobrazí se tento mód na displeji. V tomto módu není potřeba ladičku připevnit ke kytáře pomocí klipu.

Pro přepínání ladění mezi kytarou a baskytarou přidržte tlačítko FLAT/MODE po dobu 2 vteřin. Příslušná volba se na displeji zobrazuje takto: G-kytara, B-baskytara.

Režim FLAT (b) (transpozice) – normálnímu ladění odpovídá stav, kdy není zobrazen žádný symbol „b“ na displeji. Při každém stisknutí tlačítka FLAT se na displeji objeví další symbol „b“, který umožňuje ladit o 1 až 4 půltóny níže než je nota zobrazená na displeji.

Kalibrace – tlačítkem „PITCH“ překalibrujete ladičku do požadované hodnoty.

Pro opětovné zapnutí ladičky při automatickém vypnutí přepněte přepínač do polohy „OFF“ a potom zpět do požadovaného módu ladění.

Instalace nové baterie – zkontrolujte, zda je ladička vypnutá. Otevřete kryt baterie a vložte 1 baterii typu CR2032. Nikdy se nesnažte tento typ baterie dobít.

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců. V případě závady se obraťte laskavě na Vašeho prodejce. Záruka se nevztahuje na závady způsobené zejména mechanickým poškozením, používáním přístroje s vadnou baterií či politím přístroje tekutinou.